

- 제품 고장 시 사고를 방지하기 위해 표준적인 순서로 제품을 사용하지 않습니다.
- 제품이 뜨거울 때 어떤 액세서에도 당기지 않습니다. 그렇게 하면 튜브 내압과 외부의 기압 차이로 인해 제품이 회복 불가능한 손상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 주머니나 가방 등 밀폐된 환경이나 인위적인 환경 등에 놓거나 장기간 사용하지 않을 경우, 수밀적인 작 동 및 온도 변화에 의한 위험을 방지하기 위해 제품을 고고 안전 잠금 모드로 설정하십시오.
- 제품을 60°C(140°F) 이상의 온도에서 장기간 노출시키지 않습니다. 배터리 폭발이나 연소의 위험이 있습니다.
- 전원 공급에는 정품 충전 케이블을 사용하십시오.
- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6개월마다 제품을 충 전하고 충전 케이블을 사용하지 않습니다.
- 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 제품이 손상 될 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 절차를 참조하십시오.

△ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소 또는 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 장치가 손상된 경우 장치를 사용하지 마십시오. 충전용 분해하거나, 구성품을 분리 하거나, 바꾸거나, 소파하거나 마시거나, 누출시키거나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치를 사용을 중지하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치를 폐기하십시오.

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소 또는 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 장치가 손상된 경우 장치를 사용하지 마십시오. 충전용 분해하거나, 구성품을 분리 하거나, 바꾸거나, 소파하거나 마시거나, 누출시키거나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치를 사용을 중지하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치를 폐기하십시오.

충전 기능

TM9K Pro에는 지능형 충전 기능이 탑재되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 제품을 충전하십시오.

전원 연결 : TM9K Pro는 표준 모드와 QC 모드 모두에서 사용할 수 있습니다. 그림과 같이 충전 포트에 케이블을 꽂고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치(예: USB 어댑터, 보조 배터리 또는 기타 USB 충전 장치)를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다.

- QC 어댑터를 통해 충전하면 TM9K Pro는 자동으로 QC 모드에 액세스하고 전원 표시등이 빠르게 깜박여 사용자에게 알립니다. 표준 모드를 사용하면 경우 표시등이 천천히 깜박여 표 사용자에게 알립니다.
- 제품이 완전히 충전되면 자동으로 충전이 중단되며 표시등이 계속 켜져 사용자에게 알려줍니다.
- 표준이 켜진 상태에서 전원을 연결하면 자동으로 조명 이 꺼집니다. 조명은 전원이 분리되면 이전 상태로 돌아옵니다.

- QC 모드에서의 충전 시간은 약 3시간 15분입니다. 표준 모드에서의 충전 시간은 약 5시간입니다. (5V/2A 어댑 터로 충전).

참고 : TM9K Pro는 잠금 모드에서 충전하면 자동으로 잠 금 해제됩니다.

기술적 조간 설명

- 조명이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 누르면 검색 모드에 액세스할 수 있습니다. 이 경우 순을 때세요.
- 조명이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 완전히 누르고 있으면 LUMIN SHIELD™에 액세스할 수 있습니다. 그러나 먼 손은 때세요.

On / Off

- **On**: 조명이 꺼진 상태에서 딸깍 소리가 들릴 때까지 전 원 버튼을 완전히 누르면 켜집니다.
- **Off**: 조명이 켜진 상태에서 딸깍 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 완전히 누르면 꺼집니다.

밝기 단계

조명이 켜져 있을 때 전원 버튼을 반복 누르면 ULTRALOW – LOW – MID – HIGH가 순환됩니다. 순환 후에는 메모리 기능이 있습니다. 다시 설정화되면 이전 단계로 밝기 단계에 직접 액세스합니다.

탐색모드/에 직접 액세스

조명이 꺼지거나 꺼질 때 MODE 버튼을 반복 누르면 LUMIN SHIELD™에 직접 접근할 수 있습니다. 이전 상태로 돌아 가려면 손을 때세요.

LUMIN SHIELD™에 직접 액세스

조명이 꺼지거나 꺼질 때 MODE 버튼을 길게 누르면 LUMIN SHIELD™에 직접 접근할 수 있습니다. 이전 상태로 돌아 가려면 손을 때세요.

- 이전 잠금 모드에 두 가지 잠금 모드(절반 잠금 모드 및 전체 잠금 모드)가 있습니다.
- 절반 잠금 모드:
 - 조명이 켜져 있을 때 충전등이 한 번 깜박일 때까지 전원 버튼을 길게/완전히 눌러 절반 잠금 모드에 액세스 합니다.
 - 절반 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 순전등을 활성화할 수 없습니다. 전원 버튼을 길게/완전히 누르고 전원 버튼을 길게 누르면 충전 케이블을 연결할 수 없습니다. 완전 충전 표시등이 켜집니다. 그러나 충전 표시등이 켜지면 충전 표시등이 꺼집니다. LUMIN SHIELD™에 액세스하려면 모드 버튼을 완전히 누르십시오.

전원 잠금 모드:

- 조명이 켜져 있을 때 충전등이 한 번 깜박일 때까지 전원 버튼을 길게/완전히 눌러 절반 잠금 모드에 액세스 합니다.
- 절반 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 순전등을 활성화할 수 없습니다. 전원 버튼을 길게/완전히 누르고 전원 버튼을 길게 누르면 충전 케이블을 연결할 수 없습니다. 완전 충전 표시등이 켜집니다. 그러나 충전 표시등이 켜지면 충전 표시등이 꺼집니다. LUMIN SHIELD™에 액세스하려면 모드 버튼을 완전히 누르십시오.

△ Sicurezza della batteria

UNO improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione.

NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smanire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Funzione di ricarica

La TM9K Pro è dotata di una funzione di ricarica intelligente. Si prega di ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.
Connessione elettrica: La TM9K Pro è ricaricabile sia in modalità standard che in modalità QC. Come illustrato, collegare il tappo della porta di ricarica e utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB, un power bank o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta USB per avviare il processo di ricarica.

- Quando viene caricato tramite un adattatore QC, la TM9K Pro accende automaticamente alla modalità QC e l'indicatore di alimentazione lampeggia rapidamente per informare l'utente.
- Quando si utilizza il modalità Standard, l'indicatore lampeggia lentamente per informare l'utente.
- Quando il prodotto è completamente carico, il processo di ricarica si interrompe automaticamente e l'indicatore si accende costantemente per informare l'utente.
- Quando la luce è accesa, l'indicatore di alimentazione di alimentazione si spinge automaticamente. La luce torna allo stato precedente quando viene scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Il tempo di ricarica in modalità QC è di circa 3 ore e 15 minuti. Il tempo di ricarica in modalità standard è di circa 5 ore (adattatore 5V/2A).

Note:

- Quando il prodotto si sblocca automaticamente quando viene caricata mentre si trova in una eventuale modalità di blocco.

- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante MODE per accedere a SEARCH. Rilasciare il pulsante.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno.

Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si raccomanda di prestare attenzione durante l'uso. Si consiglia di non attivare livelli di luminosità elevati, SEARCH e LUMIN SHIELD™ per periodi prolungati per evitare ustioni.

- NON coprire o collocare oggetti vicini alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Se prega di utilizzare il prodotto in modo normale per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto.
- NON immergere il prodotto in alcun liquido quando è caldo. Ciò potrebbe causare danni irreparabili alla lampada a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno e all'esterno del tubo.
- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso e inaffollabile, come una tasca o uno zaino, o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, spegnere il prodotto e attivare la modalità di blocco completamente il pulsante di accensione e i pericoli causati dal calore eccessivo.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
- Utilizzare il cavo di ricarica originale per l'alimentazione.
- In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.
- NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanzia.

△ Sicurezza della batteria
UNO improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione.

Senza protezione

Quando la luce è accesa, l'indicatore di alimentazione di alimentazione si spinge automaticamente. La luce torna allo stato precedente quando viene scollegata dalla fonte di alimentazione.

Iluminazione tattica momentanea

- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante MODE per accedere a SEARCH. Rilasciare il pulsante.
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE per accedere a LUMIN SHIELD™. Rilasciare lo spegnerlo.

Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la luce è spenta, premere a fondo il pulsante di accensione finché non si sente un clic per accenderla.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere a fondo il pulsante di accensione finché non si sente un clic per spegnerla.

Livelli di luminosità

Quando la luce è accesa/premuto a metà il pulsante di accensione per scorrere tra i livelli: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. La torcia ha una funzione di memoria. Quando viene riattivata, accade direttamente al livello di luminosità precedentemente memorizzato.

Accesso diretto alla modalità SEARCH

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE per accedere direttamente a SEARCH. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto alla modalità LUMIN SHIELD

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE per accedere direttamente a LUMIN SHIELD™. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Blocco/blocco

La TM9K Pro dispone di due modalità di blocco (modalità di blocco parziale e modalità di blocco totale).

Modalità di blocco parziale:

- Quando la luce è accesa, tenere premuto a metà o completamente il pulsante di accensione finché la torcia non lampeggia una volta per accedere alla modalità di blocco parziale.
- In modalità di blocco parziale, il pulsante di accensione non è disponibile per attivare la torcia. Tenendo premuto per metà o per intero il pulsante di accensione si accende l'indicatore di alimentazione; rilasciarlo per spegnerlo.
- In modalità di blocco parziale, tenere premuto a metà il pulsante MODE per accedere a SEARCH; tenere premuto a fondo il pulsante MODE per accedere a LUMIN SHIELD™.

Modalità di blocco totale (impostazione predefinita):

- Quando la luce è accesa, tenere premuto a metà o completamente il pulsante di accensione finché la torcia non lampeggia 3 volte per accedere alla modalità di blocco totale. Una volta attivata la modalità di blocco totale, l'indicatore di alimentazione lampeggia per indicare la tensione della batteria (+0.1 V). Ad esempio, quando la tensione della batteria è di 4,2 V, l'indicatore

di alimentazione lampeggia 4 volte seguito da una pausa di 1,5 secondi e da altri 2 lampeggi. Le diverse tensioni rappresentano i corrispondenti livelli di carica residua della batteria.

→

Low power	3.5V	3.7V	3.9V	4.2V	Full power
-----------	------	------	------	------	------------

- In modalità di blocco totale, entrambi i pulsanti non sono disponibili per attivare la torcia. Tenendo premuto per metà o per intero uno dei due pulsanti si accende l'indicatore di accensione; rilasciarlo per spegnere.

Sblocco: In modalità di blocco, premere rapidamente a fondo il pulsante di accensione 3 volte per uscire dalla modalità di blocco. La torcia si accende per indicare questo processo.

ATR (regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola l'uscita del TM9K Pro in base alle condizioni di lavoro e all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

Indicazione di carica residua

- Quando la luce è accesa, l'indicatore di alimentazione di alimentazione si spinge automaticamente. La luce torna allo stato precedente quando viene scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Il lampeggiamento lento indica che la carica è inferiore al 50%;
- Il lampeggiamento rapido indica che la carica è inferiore al 10%.

Note:

- Quando il prodotto deve essere ricaricato quando l'uscita appare debole o la torcia non risponde a causa della scarsa potenza.

Funzione di sensore di prossimità

A torcia spenta, se accidentalmente accade a livelli HIGH / SEARCH / LUMIN SHIELD™, con un ostacolo vicino alla testa della torcia (es. in tasca o in uno zaino), la luminosità della torcia diminuisce automaticamente a 500 lumen per evitare il surriscaldamento e danni. Segnaliamo che la sensibilità del sensore può variare a seconda del colore e del materiale che ostruiscono la torcia e che una volta rimosso l'ostacolo, la torcia torna al livello di luminosità precedente disattivando la funzione di protezione del sensore.

Note:

- Quando è volontariamente attivo il livello HIGH / SEARCH / LUMIN SHIELD™, la copertura dell'uscita della luce non attiva la funzione di protezione del sensore e la luminosità rimane invariata.

È importante mantenere pulita la lente frontale per garantire che il sensore incorporato funzioni correttamente e raggiunga le prestazioni ottimali.

CAUTION: Quando la luce è accesa, tenere premuto a metà il pulsante di accensione finché non si sente un clic per accenderla.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere a fondo il pulsante di accensione finché non si sente un clic per spegnerla.

Tatticne mittve osvjetltenia

- Колї свiтло вимкнено, наповнювати натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до ПОШУКУ. Вiдпустiть, щоб вимкнути.
- Колї свiтло вимкнено, повiсно натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до LUMIN SHIELD™. Вiдпустiть, щоб вимкнути.

Увiмкнення/Вимкнення

Увiмкнення: колї свiтло вимкнено, натиснiть кнопку живлення повiсно, доки не почувте клацання, щоб увiмкнути його.

Вимкнення: колї свiтло вимкнено, натиснiть кнопку живлення повiсно, доки не почувте клацання, щоб вимкнути його.

Рiвнi яскравостi

Колї свiтло увiмкнене, наповнювати натиснiть кнопку живлення, щоб перемикачiстi на наступнiмi режими: МИНІМАЛЬНИЙ – НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ. Лiктра має функцію пам'яті. Пiсля повторної активацiї ви натисне прямиї доступ до попереднього рiвня яскравостi.

Прямиї доступ до ПОШУКУ

Колї свiтло увiмкнено/вимкнено, наповнювати натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати прямиї доступ до ПОШУКУ. Вiдпустiть, щоб повернутися до попереднього стану.

Прямиї доступ до LUMIN SHIELD™

Колї свiтло увiмкнено/вимкнено, повiсно натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати прямиї доступ до LUMIN SHIELD™. Вiдпустiть, щоб повернутися до попереднього стану.

Прямиї доступ до LUMIN SHIELD™
Колї свiтло увiмкнено/вимкнено, повiсно натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати прямиї доступ до LUMIN SHIELD™. Вiдпустiть, щоб повернутися до попереднього стану.

УВАГА
1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej. Prosimy trzymać ten produkt z dala od dzieci.

- UWAGA! Możliwe niebezpieczeństwo promieniowania NIE wróżyć się bezpośrednio w wiązkę światła ani nie świeć bezpośrednio światłem w oczy nikomu!
- NE narviavajte na ten rozstauovité predmety blízko svietla, pretože sa môže stať požiarom. Je dôležité zabrániť vzniku požiaru. Ak sa objaví zápach, okamžite vypnite produkt. To môže viesť k nepredvídaným zraneniam. Môže spôsobiť výbuch alebo zranenia batérie.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.

Режим повинного блокування:

- Колї свiтло увiмкнено, натиснiть наповнювну/повiсно кнопку живлення та утримуйте її, доки лiктра не блимне один раз, щоб отримати доступ до режиму напiвблокування.

Блокування / Розблокування
TM9K Pro має два режими блокування (режим напiвблокування та режим повного блокування).

Режим повинного блокування:

- Колї свiтло увiмкнено, натиснiть наповнювну/повiсно кнопку живлення та утримуйте її, доки лiктра не блимне один раз, щоб отримати доступ до режиму напiвблокування.

- У режимі напiвблокування кнопка живлення недоступна для активації лiктра. Якщо кнопку живлення натиснути наповнювну або повiсно, то утримуйте, iндикатор живлення вмикнеться; вiдпустiть, щоб вимкнути його.

У режимі напiвблокування наповнювати натиснiть i утримуйте кнопку MODE для доступу до ПОШУКУ; повiсно натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до LUMIN SHIELD™.

Режим повного блокування (налаштування за замовчуваннями):

- Колї свiтло увiмкнено, наповнювну/повiсно натиснiть i утримуйте кнопку живлення, доки лiктра не блимне 3 рази, щоб отримати доступ до режиму повного блокування. Пiсля активацiї режиму повного блокування iндикатор живлення блимає, показуючи напругу акумулятора (±0,1 В). Наприклад, коли напруга батареї становить 4,2 В, iндикатор живлення блимне 4 рази, потiм 1,5-секундна пауза та ще 2 спалкми. Рiзнi напруги представляють вiдповiднi рiвнi заряду батареї.

Функція зарядки
TM9K Pro оснащено функцією інтелектуальної зарядки. Будь ласка, зарядити вирiб перед першим використанням.

Пiдключення живлення: TM9K Pro доступний як для стандартного режиму, так i для режиму QC. Як показано на малюнку, вiдкрити кришку зарядного порту та за доповнення USB-кабелю пiд'єднати акумулятор до живлення або iншi USB-пристрої для заряджання.) до USB-порту, щоб розпочати процес заряджання.

- Пiд час заряджання через адаптер QC TM9K Pro автоматично переходить у режим QC, а iндикатор живлення швидко блимає, щоб проiнформувати користувача.
- Пiд час використання стандартного режиму iндикатор повiсно блимає, щоб проiнформувати користувача.
- Колї вирiб буде повiсно заряджено, він автоматично припинить процес заряджання, а iндикатор лiчки повiсно потiснитися, щоб проiнформувати користувача.
- Колї вирiб увiмкнено, пiдключення до джерела живлення автоматично вимкне свiтло. Свiтло повернеться до попереднього стану, коли його вiд'єднать вiд джерела живлення.
- Час заряджання в режимi QC становить приблиз. 3 години i 15 хвилин. Час заряджання в стандартному режимi становить приблиз. 5 год (адаптер 5 В/2 А).

Примiтка: TM9K Pro буде автоматично розблоковано пiд час зарядки в режимх блокування.

ATR (розширене регулювання температури)

Вбудована технологiя ATR регулює потужнiсть. TM9K Pro вiдповiдно до робiчих умов i навоклiщного середовища для дiятири оптимально продуктивностi.

Индикация потужности
Колї свiтло увiмкнено, iндикатор живлення показуватиме залишок заряду акумулятора:

- Постiйне вмикування означає, що потужнiсть вище 50%;
- Постiйне блимання означає, що потужнiсть нижче 50%;
- Швидке блимання означає, що потужнiсть нижче 10%.

Примiтка. Вирiб слiд заряджати, колї свiтло стає тьмяним або лiктра перестав реагувати на натискання перемикача через низьку потужнiсть.

Тактичне миттєве освiтлення

- Колї свiтло вимкнено, наповнювати натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до ПОШУКУ. Вiдпустiть, щоб вимкнути.

Колї свiтло вимкнено, повiсно натиснiть i утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до LUMIN SHIELD™. Вiдпустiть, щоб вимкнути.

Функція захисту

Алгоритм автоматично зменшує потiк світла до 500 луменів, щоб запобігти переперегріву та продовжити термін служби. Чутливість датчика може відрізнятися через різний колір і матеріал перешкоди.

Після усунення перешкоди лiктра повернеться до попереднього рiвня яскравостi та вимкне функцію захисту датчика.

Примiтка:

- Колї свiтло увiмкнено, наповнювати натиснiть закриття джерела свiтла не активує функцію захисту датчика, а яскравiсть залишиться незмiнною.

Важливо! Підтримуйте передню лiчку в чистотi, щоб переконатися, що вбудований датчик функцiоную належним чином для досягнення оптимальної продуктивностi.

Увага:

- Колї свiтло увiмкнено, наповнювати натиснiть закриття джерела свiтла не активує функцію захисту датчика, а яскравiсть залишиться незмiнною.

Важливо! Підтримуйте передню лiчку в чистотi, щоб переконатися, що вбудований датчик функцiоную належним чином для досягнення оптимальної продуктивностi.

Увага:

- Колї свiтло увiмкнено, наповнювати натиснiть закриття джерела свiтла не активує функцію захисту датчика, а яскравiсть залишиться незмiнною.

Важливо! Підтримуйте передню лiчку в чистотi, щоб переконатися, що вбудований датчик функцiоную належним чином для досягнення оптимальної продуктивностi.

(Polski) TM9K Pro

UWAGA
1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej. Prosimy trzymać ten produkt z dala od dzieci.

- UWAGA! Możliwe niebezpieczeństwo promieniowania NIE wróżyć się bezpośrednio w wiązkę światła ani nie świeć bezpośrednio światłem w oczy nikomu!
- NE narviavajte na ten rozstauovité predmety blízko svietla, pretože sa môže stať požiarom. Je dôležité zabrániť vzniku požiaru. Ak sa objaví zápach, okamžite vypnite produkt. To môže viesť k nepredvídaným zraneniam. Môže spôsobiť výbuch alebo zranenia batérie.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.
- NE vystavujte výrobok do poškodených výdychů alebo nevhodných výdychů cez visokú teplotu.

Режим повинного блокування:

- Колї свiтло увiмкнено, натиснiть наповнювну/повiсно кнопку живлення та утримуйте її, доки лiктра не блимне один раз, щоб отримати доступ до режиму напiвблокування.

Блокування / Розблокування
TM9K Pro має два режими блокування (режим напiвблокування та режим повного блокування).

Режим повинного блокування:

- Колї свiтло увiмкнено, натиснiть наповнювну/повiсно кнопку живлення та утримуйте її, доки лiктра не блимне один раз, щоб отримати доступ до режиму напiвблокування.

Prosimo uporabite ta napajalno napelovalno funkcijo v dolni, aby izključili napelovalno funkcijo, kar preprečuje poškodbe. Če uporabite funkcijo za napajanje, lahko pride do poškodbe napelovalne funkcije. Če uporabite funkcijo za napajanje, lahko pride do poškodbe napelovalne funkcije.

Gdy produkt jest umieszczony w zamkniętej lub ładowalnymy umieszkony, takim jak kieszeń czy plecak, lub gdy pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, prosimy wyłączyć Tryb Pełnej Blokady, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i zagrożenia związanego z nadmiernym ciepłem.

- NIE wystawiaj produktu na temperatury powyżej 60°C(140°F) przez długi czas, ponieważ grozi to wybuchem lub spalaniem baterii.
- Prosimo napolavno produkt ob 6 mesecih, gdy pozostaje nieuzywany przez dluzszy czas.
- NIE demontuj ani nie modyfikuj tego produktu, poniewaz spowoduje to jego uszkodzenie i uniewazni gwarancje produktu. Prosimy zapoznac sie z sekcja gwarancji w instrukcji obslugi, aby uzyskac pelne informacje dotyczace gwarancji.

Tryb pełnej blokady (Ustawienie domyślne):
Gdy światło jest włączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aż latarka zmgnie raz, by włączyć Tryb pełnej blokady. Po włączeniu Trybu pełnej blokady wskaźnik zasilania będzie migał, pokazując napięcie akumulatora (±0,1 V). Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania zmignie 4 razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i 2 kolejne mignięcia. Różne napięcia reprezentują odpowiednie pozostałe poziomy naładowania baterii