

NITECORE®



**NITECORE Stimlampen
Wartungs-Ratgeber**

Vorsichtsmaßnahmen für Stirnlampen

1. Dieses Produkt ist für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Dieses Produkt kann kleine Montageteile enthalten. Um die Gefahr des Erstickens oder Ersticken zu minimieren, bewahren Sie es bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
3. **VORSICHT!** Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht NICHT direkt auf die Augen oder reflektierende Oberflächen!
4. Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb starke Hitze. Seien Sie bei der Verwendung bitte vorsichtig. Es wird empfohlen, die hohe Helligkeit nicht über einen längeren Zeitraum zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
5. Decken Sie den Kopf des Produkts NICHT ab und platzieren Sie keine Gegenstände in dessen Nähe, da dies zu Schäden am Produkt oder zu Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
6. Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu einer Entzündung oder Explosion führen kann.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktfehlers zu vermeiden.
8. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Flüssigkeiten, wenn es heiß ist. Dies kann aufgrund des Unterschieds des Luftdrucks zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Produkts zu irreparablen Schäden an der Lampe führen.
9. Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, um eine versehentliche Aktivierung, Gefahren durch übermäßige Hitze oder Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden: Aktivieren Sie den Spermodus, lösen Sie die Batteriekappe oder entfernen Sie die Batterie.
10. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da dies zu einer Explosion oder Verbrennung der Batterie führen kann.
11. Bitte laden Sie das Produkt oder die Batterie alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
12. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt NICHT, da dies zu Schäden führen und die Produktgarantie verfallen kann. Ausführliche Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantie“ in der Bedienungsanleitung.
13. Bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf (z. B. in einer Aufbewahrungstasche oder einem Etui), um Kratzer auf der Linse oder Abnutzung am Gehäuse zu vermeiden.
14. Entfernen Sie nach dem Gebrauch unter feuchten, regnerischen oder verschneiten Bedingungen bitte umgehend den Akku und lassen Sie die Stirnlampe an einem kühlen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung.
15. Entfernen Sie für eine langfristige Lagerung bitte den Akku und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort auf, um Produktschäden durch auslaufenden Akku zu vermeiden.



Vorsichtsmaßnahmen für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus

1. Verschlucken Sie den Akku NICHT. Bei Verschlucken suchen Sie sofort einen Arzt auf.
2. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Laden Sie Den Akku vor Gebrauch auf.
4. Umgebungstemperatur beim Laden: 0 bis 40°C
5. Umgebungstemperatur bei Verwendung und Lagerung: -20 bis 50°C
6. Li-Ionen-Akkus verlieren naturgemäß etwa 10 % ihrer Kapazität pro Jahr, auch wenn sie nicht verwendet werden.
7. Die Verwendung des Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 50°C) kann zu einem dauerhaften Kapazitätsverlust führen.
8. Wenn der Akku in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen (unter 0°C) verwendet wird, kann die Helligkeit vorübergehend abnehmen und sich wieder erholen, sobald die Temperatur steigt.
9. Laden Sie den Akku bitte alle 6 Monate auf, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
10. Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die von nicht professionellen Herstellern hergestellt oder verkauft werden oder die beschädigt sind.
11. Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu schweren Schäden an der Stirnlampe/Akku oder zu Sicherheitsrisiken wie Verbrennungen oder Explosionen führen.
12. Verwenden Sie KEINE beschädigten Akkus.
13. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er in Wasser getaucht wurde.
14. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerdrücken oder verbrennen Sie den Akku NICHT und schließen Sie ihn NICHT kurz.
15. Verwenden Sie KEINE Batterien, deren Entladestrom nicht mit dem der Stirnlampe übereinstimmen.
16. Verwenden Sie KEINE Akkus/Batterien verschiedener Marken oder Typen zusammen.
17. Wenn Sie Auslaufen, ungewöhnlichen Geruch oder Verformungen feststellen, verwenden Sie den Akku sofort nicht mehr und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
18. Lagern oder transportieren Sie die Batterie/den Akku NICHT zusammen mit Metallgegenständen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Reinigung und Wartung

1. Reinigung des Gehäuses

- Spülen Sie das Gehäuse nach dem Gebrauch in schlammiger Umgebung oder am Meer mit frischem Wasser ab.
- Waschen Sie die Außenseite der Stirnlampe mit einem neutralen Reinigungsmittel (pH-Wert 6 bis 8, z.B. mildes Spülmittel oder Linsenreiniger).
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel, starken Säuren/Laugen oder chemischen Lösungsmittel, da diese das Gehäuse und die Beschichtung beschädigen können.

2. Reinigung des Batteriefachs

- Schließen Sie das Batteriefach NICHT, wenn sich Feuchtigkeit darin befindet. Wischen Sie es ab oder lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es schließen, um Korrosion oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie separat an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

3. Reinigung der Linse

- Wischen Sie die Linse mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.
- Bei Kontakt mit Fett oder Flecken wischen Sie die Linse mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.
- Wischen Sie das Objektiv NICHT mit Papiertüchern oder rauen Tüchern ab, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

4. Reinigung des Kopfbands

- Das Kopfband ist zur Reinigung abnehmbar. Handwäsche wird empfohlen.
- Das Schaumstoffpolster der Halterung ist austauschbar. Es wird empfohlen, es je nach Nutzung regelmäßig auszutauschen, um Komfort und Hygiene zu gewährleisten.



Wenn die der Akku herausnehmbar ist, entfernen Sie ihn bitte vor der Reinigung der Stirnlampe.

Garantie-Service

Das Produkt darf NICHT zerlegt oder verändert werden.

Für Service oder Ersatz wenden Sie sich bitte an NITECORE®.
Offizielle Service-E-Mail-Adresse: service@nitecore.com



Produktentsorgung

Die Stirnlampe sollte unter folgenden Umständen entsorgt werden:

1. Sie ist seit über 10 Jahren in Gebrauch.
2. Sie hat starke Stöße oder Stürze erlitten.
3. Sie funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt und kann nicht repariert werden.
4. Ihre Herkunft ist unklar (z. B. Kauf aus nicht autorisierten Quellen oder aus zweiter Hand).



Recycling



Bitte recyceln Sie elektronische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

FAQs

F: Warum nimmt die Helligkeit bei niedrigen Temperaturen ab?

A: Niedrige Temperaturen verlangsamen die chemischen Reaktionen in Lithium-Ionen-Akkus und reduzieren den Ausgangsstrom. Dieser Effekt ist vorübergehend, und die Akkukapazität stellt sich wieder her, sobald die Temperatur steigt.

F: Kann die Stirnlampe über einen längeren Zeitraum im Auto gelassen werden?

A: Dies wird nicht empfohlen. Direkte Sonneneinstrahlung im Fahrzeuginneren kann aufgrund von Überhitzung zu einer Entzündung oder Explosion des Akkus führen.

F: Warum nimmt die Helligkeit ab?

A: Während des Gebrauchs reguliert die Stirnlampe automatisch die Leistung, um eine Überhitzung zu verhindern und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

FAQs

