

## LR30

### Portable Camping light User Manual

#### Funktionen

- emittiert rotes und weißes Licht
- sechs weiße Hochleistungs-LEDs und eine rote LED
- Weißlicht mit drei Helligkeitsstufen
- Rotlicht mit konstantem Licht, Blink- und SOS-Modus
- betrieben mit einem 18650-Akku oder 2 x CR123-Akku oder 2 x RCR123 Batterien
- nur ein Schalter für einfache Einhandbedienung
- hochlichtdurchlässiger Diffusor für optimale Ausleuchtung
- eingebaute LED zeigt verbleibende Akkukapazität (Patent No. ZL201220057767.4) und fungiert als Positionsanzeige
- hocheffektive elektronische Regelkreis-Schaltung
- Verpolungsschutz
- magnetische Bodengruppe
- hergestellt aus robustem Polycarbonat
- wasserdicht nach IPX6
- 1,5 m bruchfeste Fallhöhe

#### Abmessungen

Länge: 91,9 x 43,7 x 31,5 mm  
Gewicht (ohne Batterie): 62 g

#### Mitgeliefertes Zubehör

Dichtring

#### Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Volt	kompatibel:
wiederaufladbarer Li-Ionen Akku	18650	3.7V	JA (empfohlen)
Standard Li-Ionen Batterie	CR123	3V	JA
wiederaufladbarer Li-Ionen Akku	RCR123	3.7V	JA


#### Leistung und Leuchtdauer

FL 1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	RED
	205 LUMEN	85 LUMEN	12 LUMEN	45 LUMEN
	*3h30min	8h30min	62h	8h
	*2h30min	6h	46h	5h30min
	20m (Ausleuchtungsweite)			
	1.5m (stoßfeste Fallhöhe)			
	IPX6 (wasserdicht)			

**HINWEIS :**  
Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL 1 Standard unter Verwendung eines wiederaufladbaren 18650-Li-Ionen-Akkus (3,7V 3400mAh) oder 2 x CR123 Batterien (3V 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Akku-Typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen leicht abweichen. \*Die Laufzeit für "High" im Diagramm zeigt die Laufzeit incl. der automatischen Regelung zur Vermeidung von Überhitzung.

#### Bedienungsanleitung Einsetzen der Batterie

Legen Sie einen 18650-Akku oder 2 CR123 Batterien/ RCR123-Akkus mit dem Pluspol (+) - wie auf der Innenseite des Batteriefachs abgebildet - ein.  
**HINWEIS:** Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen!  
Nach dem Einlegen der Batterien beginnt die eingebaute LED zu blinken, um die Batteriespannung anzuzeigen. Für weitere Details lesen Sie die "Power-Tipps" in diesem Handbuch.



#### Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den Schalter, um das Licht einzuschalten - drücken Sie den Schalter erneut, um das Licht wieder auszuschalten

#### Helligkeitsstufen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter nochmals, um nacheinander wiederholt durch die Helligkeitsstufen "Low - Mid - High" zu schalten.


**Hinweis:** Die LR30 reduziert nach 10 min in der Stufe "High" automatisch die Leistung, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Akkus zu verlängern.

#### Rotlicht (Konstantes Leuchten/rotes Blinken/SOS)

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht den Schalter zwei Mal, um das Rotlicht einzuschalten. Drücken Sie den Schalter erneut, um nacheinander zum Blink- bzw. SOS-Mode zu schalten.

#### Power-Tipps

Nach dem Einlegen der Batterien oder der Aktivierung des Sperr-Modus beginnt die eingebaute LED zu blinken, um die Batteriespannung anzuzeigen (auf 0,1V genau). Wenn z.B. die Batteriespannung 4.2V beträgt, blinkt die rote LED 4-mal, gefolgt von 2 Sekunden Pause und weiterem 2-maligen Blinken.



#### Positionsanzeige

Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter und halten ihn für 3 Sekunden, wird das Licht ausgeschaltet und die eingebaute LED aktiviert. Die LED blinkt einmal alle 2 Sekunden, um die Position der LR30 anzuzeigen. Mit einem voll geladenen 18650-Akku kann die LR30 so für bis zu 6 Monaten in Betrieb bleiben. Wird die Positionsanzeige deaktiviert, beträgt die Standby Zeit bis zu 12 Monate.

#### Vorsichtsmaßnahmen

1. Legen Sie die Batterie/die Akkus nicht verkehrt herum ein. Mit verkehrt herum eingesetzter Batterie/ingesetzten Akkus wird die Lampe nicht funktionieren.
2. Schauen Sie nicht direkt in das Licht. Dies gefährdet die Augen
3. Verwenden Sie nur hochwertige Batterien/Akkus und entfernen Sie diese aus dem Batteriefach, wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
4. Zerlegen oder modifizieren Sie die Lampe nicht. Hierdurch erlischt Ihr Garantieanspruch und die Lampe könnte dadurch beschädigt werden.
5. Wenn der Akkuleistungsstand unter 10% absinkt, sind alle Funktionen, außer der Helligkeitsstufe "Low", ausgesetzt.

#### Batteriewechsel

Die Batterien/Akkus sollten ausgetauscht werden, wenn das Licht gedimmt erscheint und die Lampe nicht mehr reagiert oder die eingebaute LED schnell blinkt.

#### Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® LR30 Lampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb der ersten 15 Tagen nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher getauscht werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 60 Monaten (5 Jahren) kann die LR30 zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten

# NITECORE®

The All-Round Flashlight Expert

Vertriebshändler/Händler geschickt werden. Über 60 Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch KTL-GmbH importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com)

※ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »[www.nitecore.com](http://www.nitecore.com)« auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.



Um mehr über NITECORE® zu erfahren, besuchen Sie uns auf Facebook: NITECORE FLASHLIGHTS

## Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserer Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

## Import Deutschland

KTL-GmbH	Tel.:	+49 (0) 5173-2409944
Rudolf-Diesel-Str. 27	Email:	<a href="mailto:service@kti-gmbh.de">service@kti-gmbh.de</a>
31311 Uetze	web:	<a href="http://www.ktl-store.com">www.ktl-store.com</a>

## SYSMAX Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: [info@nitecore.com](mailto:info@nitecore.com)

Web: [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com)

Address: Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600



20161026